

# Инструкция по монтажу потолочной системы

## Armstrong Grill M.

1. Зубчатый профиль Grill M монтируется с шагом не более 800 мм, строго параллельно друг к другу. Рекомендуемое расстояние между подвесами не более 800 мм.
2. Крепление зубчатого профиля Grill M осуществляется непосредственно вплотную к несущему перекрытию или с помощью резьбового стержня М8 ниже несущего перекрытия на расстояние 60-200 мм.
3. Первая рейка Grill M должна быть смонтирована с откосом от стены не менее 3-5 мм. Крепление рейки Grill M к несущему зубчатому профилю производится путем нажатия на края верхней части рейки.
4. Для обеспечения надежной фиксации рейки Grill M с зубчатым профилем, рядом с каждым местом крепления рейки и профиля необходимо закрепить фиксатор расстояния Grill M: немного сжать верхнюю часть рейки, установить фиксатор в пазы рейки, сдвинуть фиксатор вплотную к зубчатому профилю.
5. При установке рейки Grill M более чем на два зубчатых профиля необходимо закрепить фиксаторы расстояния Grill M до установки рейки на зубчатые профили.
6. Фиксаторы расстояния Grill M необходимо расположить в шахматном порядке относительно линии зубчатого профиля.
7. При необходимости соединения двух реек Grill M в длину используется соответствующий соединитель для Grill M. Соединитель вставляется в стык двух реек Grill M и находится внутри них. Для обеспечения надежной фиксации соединения реек, с обеих сторон от места фиксации при необходимости устанавливаются дополнительные фиксаторы расстояния Grill M.
8. При необходимости торцевая часть рейки Grill M закрывается соответствующей торцевой заглушкой для Grill M. Для более надежной фиксации торцевой заглушки на рейке Grill M рекомендуется использовать фиксатор расстояния Grill M.

